

# Manual para exportar e importar listado de placas en Parking Manager.


En este documento se explica el procedimiento para la exportacion e importacion del listado de placas en el sistema de lpr Parking Manager.

**Ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña**



The image shows the login interface for the 'Tecn Parking' system. At the top, the logo features the word 'Tecn' in blue, a large green 'P' inside a blue circle, and 'arking' in green. Below the logo, there are two input fields: 'E-mail' and 'Contraseña'. A green button labeled 'Iniciar sesión' is positioned below the fields. In the bottom right corner, there is a small logo for 'Ebenezer' with the text 'By: Ebenezer'.

**Ir a la opcion Placas en el menu de la izquierda**




## Exportar

1. Pulsar el boton "Exportar" que se encuentra en la seccion de la derecha.



Esto empezara la descarga del archivo con el listado de las placas.



## Importar

### Preparar archivo de excel con el listado de las placas.

El archivo de excel debe tener los campos mostrados en la siguiente imagen:

	A	B	C	D	E	F	G
1	id	plate_chars	observation	access	user_id	created_at	updated_at
2	1	MXP561	sd	white	1	5/8/2018	5/8/2018
3	2	MXP562	sd	black	1	5/8/2018	5/8/2018
4	3	MXP563	sd	black	1	5/8/2018	5/8/2018
5	4	MXP564	sd	black	1	5/8/2018	5/8/2018


Los valores del listado deben seguir las siguientes restricciones:

- id: Si el campo esta vacio, tomar el id del ultimo registro y sumarle 1.
- plate\_chars: Campo obligatorio
- observation: Campo obligatorio
- access: Escoger entre los tipos “white”, “black” y “visitor” para definir el acceso del vehiculo al parqueadero.
  - white: acceso concedido para los vehiculos de los habitantes del predio.
  - black: acceso denegado.
  - visitor: acceso concedido para visitantes.
- user\_id: Si el campo esta vacio, llenar con un 1.
- created\_at: Si el campo esta vacio, dejar en blanco.
- updated\_at: Si el campo esta vacio, dejar en blanco.

**Pulsar el boton “Importar” que se encuentra en la seccion de la derecha.**



## Buscar el archivo de excel y pulsar en “Abrir”



Con esto se completara el proceso de importacion de listado de placas.